

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
16 A	8 A	8 A	8 A	8 A	16 A	16 A	8 A	16 A	8 A	5 A	5 A

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A

25	26	27	28	29	30
16 A	8 A	8 A	8 A	8 A	8 A

1	8A	Fernlicht links, Kontrolleuchte
2	8A	Fernlicht rechts, Nebelscheinwerfer Relais
3	8A	Abblendlicht links
4	8A	Abblendlicht rechts
5	8A	Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte, Vorschaltg KL 58
6	8A	Schlußlicht links, Begrenzungslicht links, Standlicht rechts
7	8A	Schlußlicht rechts, Begrenzungslicht rechts, Standlicht links
8	8A	Instr Beleuchtung, Kontroll Stltg Heizungsrelais
9	8A	Bremslicht u. Steuerleitung für Relais
10	8A	Scheibenwischer, Scheibenwascher, Horn, Drucklufthorn
11	8A	Getriebebeschaltung
12	8A	Rückfahrleuchte, Magnetbremsventil, Riemenkontrolle

13	5A	Blinklicht
14	5A	Warnblinklicht (bei Drehleiter 8A)
15	8A	Steckd, Zig Anzünder, Innenbeleuchtung, Elektron Uhrwerk
16	16A	Heizung
17	8A	Gebläse
18	16A	Flammglühkerzen
19	16A	Flammglühkerzen
20	8A	Magnetventil Kontrolle Glühung
21	8A	Arbeitsscheinwerfer FW
22	8A	Geräteraumbeleuchtung FW
23	8A	Boschanlage FW
24	16A	Martinshorn FW

25	16A	Kennleuchte FW		28	8A	Funk 12V FW
26	8A	Nebenantrieb, Leitergetriebe, Warnblinkanl Leiter FW		29	8A	Pumpenaut, Schaltv, Kontrolleucht, Instrumente FW
27	8A	Funk 24V FW		30	8A	Funk